

Klebeanleitung

Bitte beachten Sie, dass der zu beklebte Untergrund frei von Staub, Fett und anderen Verschmutzungen sein muss.

Zur Reinigung verwenden sie bitte nur Wasser, Fensterreiniger oder Spiritus.

1. Legen Sie Ihren Aufkleber mit den weißen Trägerpapier nach unten auf einen ebenen Untergrund. Streichen Sie mit einem Rakeel oder der Gummilippe vom Eiskratzer die durchsichtige Übertragungsfolie auf den Aufkleber fest.
2. Wenden sie jetzt den Aufkleber, sodass das weiße Trägerpapier nach oben zeigt. Lösen sie nun die Trägerfolie langsam und vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel vom Aufkleber ab.
3. Nun bringen sie ihren Aufkleber an die gewünschte Stelle auf, achten aber darauf das der Aufkleber mit der Transferfolie nicht unkontrolliert an den zu beklebenen Untergrund anschlägt. Der Aufkleber klebt nur einmal.
4. Streichen sie den Aufkleber mit dem Rakeel von der Mitte her Stück für Stück her fest. Damit vermeiden sie Blasenbildung.
5. Nun lösen sie langsam und vorsichtig die Übertragungsfolie von dem Aufkleber in einen möglichst flachen Winkel ab. Sollte ein Teil des Aufklebers hängenbleiben streichen sie ihn wieder mit der Übertragungsfolie und dem Rakeel fest, anschließend ziehen sie die Folie erneut ab.
6. **FERTIG!**

Wichtige Hinweise:

Die Temperatur während des Verklebens sollte **NICHT** unter 10 °C und **NICHT** über 25°C liegen. Bitte nicht sofort nach dem Anbringen des Aufklebers in die Waschanlage fahren. Mindestens 48 Stunden, bei kalten Tagen deutlich länger warten, damit der Kleber seine Zeit hat um richtig abzubinden. Durch das Anbringen im Bereich der Scheibenwischer und der regelmäßigen Nutzung wird die Haltbarkeit deutlich verkürzt.

Diese beträgt im Schnitt 5 Jahre bei äußerer Anwendung.